



CECHY PRODUKTU

- Dioda CREE LED o mocy 1100 lumenów (6500K)
- Korpus wykonano z anodowanego aluminium
- Taktyczny przełącznik pokryty gumą
- 3 tryby świecenia + tryb stroboskopu (8Hz)
- Gładki odbłyśnik wzmacniający wiązkę światła
- IP67 Odporność na pył i wodę
- Odporność na wstrząsy i upadek z wysokości 1 m
- W zestawie nylonowa kabura na rzep oraz nylonowy pasek na rękę
- Wysokiej jakości akumulator 3,7V 2600 mAh 18650 Li-ion
- Wbudowany port ładowania USB-C pokryty z gumową osłoną
- Wskaźnik LED poziomu baterii i ładowania
- Szybkie ładowanie 2,1A USB-C - czas ładowania 2½ godziny

AKUMULATOR - Akumulator litowo-jonowy 3.7V 2600mAh 18650

WAGA - 229g (z akumulatorem)


WYMIARY - Ø38mm x 139mm

PORADY I WAŻNE INFORMACJE

- Nie należy patrzeć bezpośrednio na diodę LED. Nie należy pracować w bezpośrednim świetle słonecznym lub w ekstremalnych warunkach temperatury (poniżej -10°C lub powyżej 40°C).
- Diody LED stają się ciepłe/gorące po włączeniu; nie dotykać i nigdy nie umieszczać diod LED skierowanych do dołu na żadnej powierzchni - ryzyko pożaru!
- Aluminiowa obudowa może się nagrzewać. W przypadku zbyt wysokiej temperatury należy zmniejszyć jasność lub wyłączyć urządzenie i pozostawić do ostygnięcia.
- Nie należy używać produktu w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów lub gazów łatwopalnych
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z adapterów wtyku USB, najpierw sprawdź, czy nie ma żadnych uszkodzeń. Sprawdź wyjście ładowania na wtyczkę i NIE PRZEKRACZAJ podanego maksymalnego wejścia ładowania lub może dojść do uszkodzenia akumulatora i unieważnienia gwarancji
- NIE WOLNO przekraczać 5V 2.1A na wejściu ładowania. Może dojść do uszkodzenia baterii!
- Po zakończeniu ładowania upewnij się, że pokrywa portu ładowania jest bezpiecznie zamknięta.
- Ten produkt jest wodoodporny zgodnie z IP67. Nie zanurzaj się głębiej niż 1m, ponieważ ciśnienie wody może spowodować wnikiwanie wody. Jeśli produkt został zanurzony w głębokiej wodzie, należy wyjąć baterię i pozostawić urządzenie otwarte, a przed użyciem pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Jeśli produkt został poddany działaniu głębokiej wody, gwarancja może zostać unieważniona.
- Akumulator osiągnie pełną wydajność po kilku pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Aby utrzymać akumulator w optymalnym stanie, należy go ładować co 3-6 miesięcy, zwłaszcza jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Zawsze należy w pełni naładować baterie przed przechowywaniem. Pamiętaj o wyjęciu akumulatora przed przechowywaniem, aby uniknąć wyczerpania baterii.
- **NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE WYSOKIEJ JAKOŚCI AKUMULATORÓW LI-ION 18650 Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZELADOWANIEM, W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZENIA ŁATARKI.**

SPEŁNIA NORMĘ ANSI FL 1



WYSOKI		1100 Lumenów	270 M	4½ H
ŚREDNI		420 Lumenów	175 M	8½ H
NISKI		40 Lumenów	55 M	80 H
STROBOSKOP 8Hz		--	--	25 H

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Sekwencja przełączania Wysoki > Średni > Niski > 8Hz Stroboskop > Wyłączenie [Pozostawienie w dowolnym trybie na 10 sekund, kolejne naciśnięcie spowoduje wyłączenie]

ŁADOWANIE

1. Używaj wyłącznie kabla ładującego USB-C 5V (max 2,1A).
2. Przed ładowaniem należy wyłączyć produkt.
3. Podnieś gumową osłonę portu ładowania znajdującą się z boku latarki
4. Podłącz końcówkę kabla USB-C do portu ładowania..
5. Podłącz końcówkę USB-A kabla do portu ładowania USB (nie przekraczaj 5V 2.1A na wejściu ładowania, bo może dojść do uszkodzenia).
6. Wskaźnik LED zaświeci się na CZERWONO, aby wskazać ładowanie. Po pełnym naładowaniu zmieni kolor na ZIELONY.
7. Czas ładowania: 2½ godziny
8. Odłączyć kabel do ładowania i upewnić się, że osłona portu ładowania jest poprawnie zamknięta, aby uniknąć wnikania wody.

Pełne naładowanie przed pierwszym użyciem.

****Gwarancja traci ważność, jeśli nie jest używana z określonym kablem i maksymalnym obciążeniem wejściowym***.**



- Baterie należy zawsze chronić przed gorącym, intensywnym światłem słonecznym, ogniem, wodą i wilgocią - niebezpieczeństwo wybuchu!
- W przypadku uszkodzenia baterii może dojść do wycieku płynów. Unikać kontaktu z nimi, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry i/lub oparzeń. Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą, spłukać dokładnie wodą. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu płynu z baterii litowej z oczami należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.
- Jeśli bateria jest włożona, a latarka nie działa, spróbuj sprawdzić, czy: (1) Naciśnij kilkakrotnie włącznik. (2) Sprawdź, czy bateria jest włożona prawidłowo, zgodnie z oznaczeniami polaryzacji. (3) Sprawdź, czy na stykach nie ma żadnych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na połączenie baterii. (4) Sprawdź, czy w latarce nie ma wody lub wilgoci, jeśli tak, pozwól jej całkowicie wyschnąć i spróbuj ponownie.
- Dzieci poniżej 12 roku życia powinny stosować produkt wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Nie należy demontować ani próbować modyfikować produktu; spowoduje to utratę gwarancji i może być niebezpieczne.
- Nieprawidłowe użytkowanie lub modyfikacje nie są objęte gwarancją.
- Nie należy uważać, aby nie dopuścić do kontaktu soczewki latarki z twardymi/ostryimi przedmiotami, uszkodzenia/zadrapania soczewek mogą wpłynąć na strumień światła.
- Ten produkt jest objęty roczną standardową gwarancją (lub przedłużoną do 2 lat po zarejestrowaniu online na stronie www.unilite.pl/gwarancja) na wady produkcyjne i wady, począwszy od daty zakupu. Nie obejmuje normalnego zużycia, modyfikacji, przypadkowych uszkodzeń lub złej konserwacji. Gwarancja Unilite nie obejmuje jednorazowych wycieków baterii lub użycia niewłaściwych ładowarek i kabli, które mogą uszkodzić akumulatory.
- Nie wolno wyrzucać tego urządzenia do normalnych odpadów domowych. Należy je zutylizować w autoryzowanym centrum utylizacji urządzeń elektrycznych lub w lokalnym zakładzie utylizacji odpadów
- W miarę możliwości prosimy o ponowne wykorzystanie lub recykling opakowań.
- Instrukcje należy zachować na przyszłość lub dla kolejnych posiadaczy.



PRODUKTMERKMALE

- Superhelle 1100 Lumen weiße CREE LED
- Hartanodisiertes, mattes Aluminiumgussgehäuse
- Taktischer gummierter Mikroschalter
- 3 Lichtmodi & 8Hz Defense Strobe
- Makelloser glatter Reflektor für Fernlicht
- IP67 Staub- und wasserdicht - 1m tauchfähig
- Schlagfest bis 1m
- Nylon-Klett-Holster & Sicherheits-Handgelenkriemen (inkl.)
- Hochwertiger 3,7 V 2600 mAh 18650 Li-Ion Akku (inkl.)
- Eingebauter USB-Ladeanschluss mit Gummischutzhülle
- Akkustatus- und Ladeanzeige-LED
- Schnelleres 2,1 A USB-C-Laden - 2½ Stunden Ladezeit

BATTERIE - 3,7 V 2600 mAh 18650 Li-Ion-Akku
GEWICHT - 229 g (einschließlich Batterie)
ABMESSUNGEN - Ø38mm x 139mm

BEDIENUNGSANLEITUNG

SCHALTERFOLGE: Hoch > Mittel > Niedrig > 8Hz Blinken > Aus
[Wenn Sie 10 Sekunden lang in einem Modus bleiben, wird das nächste Drücken ausgeschaltet]

AUFLADEN

1. Verwenden Sie nur ein 5V USB-C Ladekabel (max. 2,1A)
2. Schalten Sie das Produkt vor dem Laden aus.
3. Heben Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses an der Seite der Taschenlampe an.
4. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss.
5. Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in einen USB-Ladeanschluss (überschreiten Sie nicht den Ladeeingang von 5 V 2,1 A, da sonst Schäden auftreten können).
6. Die LED-Anzeige leuchtet ROT, um den Ladevorgang anzuzeigen. Sobald es vollständig aufgeladen ist, wird es GRÜN.
7. Ladezeit: 2½ Stunden
8. Entfernen Sie das Ladekabel und stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Ladeanschlusses sicher geschlossen ist, um das Eindringen von Wasser zu vermeiden.

Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.

Garantie erlischt, wenn nicht mit dem angegebenen Kabel & Ladeeingang verwendet

HINWEIS & WICHTIGE INFORMATIONEN!

- Schauen Sie nicht direkt in die LED. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -10 °C oder über 40 °C) betreiben.
- LEDs werden beim Einschalten warm/heiß; LEDs nicht berühren und niemals mit der Vorderseite nach unten auf eine Oberfläche legen - Brandgefahr!
- Das Aluminiumgehäuse kann warm werden. Wenn es zu heiß wird, reduzieren Sie die Helligkeit oder schalten Sie es aus und lassen Sie es abkühlen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse, Ladeanschluss, Schalter oder Kabel sichtbare Schäden aufweisen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen USB-Steckeradapter verwenden, überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen.
- Überschreiten Sie den Ladeeingang von 5 V 2,1 A NICHT, da sonst die Batterie beschädigt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Ladeanschlusses nach dem Aufladen sicher geschlossen ist.
- Dieses Produkt ist wasserdicht nach IPX7 - 1m TAUCHFÄHIG. Tauchen Sie nicht tiefer als 1 m ein, da der Wasserdampf dazu führen kann, dass Wasser eindringt. Wenn das Produkt durch tiefes Wasser beeinträchtigt wurde, entfernen Sie die Batterie, lassen Sie das Gerät geöffnet und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es verwenden. Wenn das Produkt tiefem Wasser ausgesetzt wurde, kann die Garantie ungültig werden.
- Der Akku erreicht nach wenigen vollständigen Lade- und Entladezyklen seine volle Leistung. Um den Akku in optimalem Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
- Akkus vor der Lagerung immer vollständig aufladen. Denken Sie daran, den Akku vor der Lagerung zu entfernen, um eine Erschöpfung der Batterie zu vermeiden.
- **VERWENDEN SIE NUR HOCHWERTIGE 18650 LI-ION-BATTERIEN MIT ÜBERLADESCHUTZ, SONST KANN DIE TASCHENLAMPE BESCHÄDIGT WERDEN.**
- Batterien immer vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit schützen - Explosionsgefahr!
- Wenn eine Batterie beschädigt ist, können Flüssigkeiten

austrreten. Kontakt VERMEIDEN, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Schauen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Lithiumbatterieflüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt.

- Wenn die Batterie eingelegt ist und die Taschenlampe nicht funktioniert, versuchen Sie Folgendes zu überprüfen: (1) Drücken Sie den Schalter mehrmals. (2) Prüfen Sie, ob die Batterie entsprechend der Polaritätsmarkierungen richtig herum eingelegt ist. (3) Vergewissern Sie sich, dass sich keine Ablagerungen auf den Kontakten befinden, die die Batterieverbinding beeinträchtigen könnten. (4) Vergewissern Sie sich, dass sich kein Wasser oder Feuchtigkeit in der Taschenlampe befindet. Wenn dies der Fall ist, lassen Sie sie vollständig trocknen und versuchen Sie es erneut.
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Modifikation wird nicht von der Garantie abgedeckt.
- Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Kontakt kommen, da Beschädigungen/Kratzer an den Linsen die Lichtleistung beeinträchtigen können.
- Dieses Produkt hat eine 1-Jahres-Standardgarantie (oder verfallen, die Batterie nach Online-Registrierung bei WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) gegen Herstellungsfehler und Mängel. Sie deckt keine normale Abnutzung, Modifikationen, Unfallschäden oder schlechte Wartung ab. Die Garantien von Unilite decken nicht das Auslaufen von Batterien oder die Verwendung falscher Ladegeräte und Kabel ab, die wiederaufladbare Batterien beschädigen können.
- Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es muss über eine autorisierte Entsorgungsstelle für Elektrogeräte oder bei Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle entsorgt werden.
- Bitte verwenden oder recyceln Sie die Verpackung nach Möglichkeit wieder.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- LED CREE blanche super lumineuse de 1 100 lumens
- Corps en aluminium mat anodisé dur
- Micro-interrupteur tactique caoutchouté
- 3 modes d'éclairage et stroboscope de défense 8 Hz
- Réflecteur lisse sans défaut pour faisceau longue portée
- IP67 Poussière et étanche - 1m submersible
- Résistant aux chocs jusqu'à 1m
- Etui velcro en nylon et dragonne de sécurité (inclus)
- Batterie Li-ion 3,7V 2600 mAh 18650 de haute qualité (inc)
- Port de charge USB intégré avec couvercle de protection en caoutchouc
- Niveau de batterie et indicateur de charge LED
- Charge USB-C 2,1 A plus rapide - temps de charge de 2 heures et demie

BATTERIE - Batterie rechargeable Li-ion 3.7v 2600mAh 18650
POIDS - 229g (batterie incluse)
DIMENSIONS - Ø38mm x 139mm

MODE D'EMPLOI

SEQUENCE DE COMMUTATION : Haut > Moyen > Bas > 8 Hz Clignotant > Eteint
[Si laissé sans n'importe quel mode pendant 10 secondes, la prochaine pression s'éteindra]

RECHARGE

1. Utilisez uniquement un câble de charge USB-C 5V (max 2,1A)
2. Eteignez le produit avant de le charger.
3. Soulevez le couvercle du port de charge sur le côté de la lampe de poche.
4. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de charge.
5. Branchez l'extrémité USB-A du câble dans un port de charge USB (ne dépassez pas l'entrée de charge 5V 2,1A ou des dommages peuvent survenir).
6. L'indicateur LED s'allumera en ROUGE pour indiquer la charge. Une fois complètement chargé, il deviendra VERT.
7. Temps de charge: 2h30
8. Retirez le câble de charge et assurez-vous que le couvercle du port de charge est bien fermé pour éviter la pénétration d'eau.

Chargez complètement avant la première utilisation.

La garantie est annulée si elle n'est pas utilisée avec le câble et l'entrée de charge spécifiés

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES !

- Ne regardez pas directement la LED. Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -10°C ou supérieures à 40°C).
- Les LED deviennent chaudes lorsqu'elles sont allumées ; ne touchez pas et ne placez jamais les LED face vers le bas sur une surface - risque d'incendie.
- Le boîtier en aluminium peut devenir chaud. S'il fait trop chaud, baissez la luminosité ou éteignez et laissez refroidir.
- N'utilisez pas le produit à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages visibles sur le boîtier, le port de charge, l'interrupteur ou le câble. Faites attention lorsque vous utilisez un adaptateur de prise USB, vérifiez qu'il n'est pas endommagé.
- NE PAS dépasser l'entrée de charge 5V 2,1A ou des dommages peuvent survenir à la batterie.
- Assurez-vous que le couvercle du port de charge est bien fermé après la charge.
- Ce produit est étanche IPX7 - 1 m SUBMERSIBLE. Ne pas immerger à plus de 1 m de profondeur car la pression de l'eau peut provoquer une infiltration d'eau. Si le produit a été affecté par l'eau profonde, retirez la batterie et laissez l'appareil ouvert et laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser. Si le produit a été soumis à des eaux profondes, la garantie peut être annulée.
- La batterie rechargeable atteindra sa pleine puissance après quelques cycles complets de charge et de décharge. Pour maintenir la batterie rechargeable dans un état optimal, elle doit être rechargée tous les 3 à 6 mois, surtout si elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes.
- Chargez toujours complètement les batteries avant de les ranger. N'oubliez pas de retirer la batterie rechargeable avant de s'échapper pour éviter l'épuisement de la batterie.
- **UTILISER UNIQUEMENT DES BATTERIES LI-ION 18650 DE HAUTE QUALITE AVEC UNE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES SINON LA LAMPE DE POCHE PEUT**

ENDOMMAGER LA LAMPE.

- Protégez toujours les batteries de la chaleur, du soleil intense, du feu, de l'eau et de l'humidité - danger d'explosion.
- Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'échapper. EVITER le contact car cela peut entraîner une irritation de la peau et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Consulter immédiatement un médecin si le liquide de la batterie au lithium entre en contact avec les yeux.
- Si la batterie est installée et que la lampe de poche ne fonctionne pas, essayez de vérifier les points suivants : (1) Appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur. (2) Vérifiez que la batterie est insérée dans le bon sens selon les marques de polarité. (3) Vérifiez qu'il n'y a pas de débris sur les contacts qui pourraient affecter la connexion de la batterie. (4) Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau ou d'humidité dans la lampe de poche, si c'est le cas, laissez-la sécher complètement et réessayez.
- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas démonter ou tenter de modifier le produit ; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une mauvaise utilisation ou modification n'est pas couverte par la garantie.
- Veillez à ne pas laisser les lentilles entrer en contact avec des objets durs/tranchants, les dommages/raures sur les lentilles peuvent affecter le rendement lumineux.
- Ce produit a une garantie standard de 1 an (ou prolongée de 2 ans une fois enregistré en ligne sur WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contre les défauts et défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou le mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de batterie ou l'utilisation de chargeurs et de câbles incorrects qui peuvent endommager les batteries rechargeables.
- Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé via un centre d'élimination d'appareils électriques agréé ou à votre service local d'élimination des déchets.
- Veuillez réutiliser ou recycler les emballages dans la mesure du possible.
- Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- LED CREE bianco super luminoso da 1100 lumen
- Corpo in alluminio pressofuso opaco anodizzato duro
- Microinterruttore tattico gommatto
- 3 modalità di illuminazione e stroboscopio di difesa a 8Hz
- Riflettore liscio impeccabile per raggio a lungo raggio
- IP67 Antipolvere e impermeabile - Sommergibile da 1 m
- Resistente agli urti fino a 1 m
- Fondina in velcro in nylon e cinturino di sicurezza (inc)
- Batteria agli ioni di litio da 3,7 V 2600 mAh 18650 di alta qualità (inc)
- Porta di ricarica USB integrata con copertura protettiva in gomma
- LED indicatore livello batteria e carica
- Ricarica USB-C da 2,1 A più veloce - tempo di ricarica di 2 ore e mezza

BATTERIA - Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 2600 mAh 18650
PESO - 229 g (batteria inclusa)
DIMENSIONI - Ø38mm x 139mm

ISTRUZIONI PER L'USO

SEQUENZA DI COMMUTAZIONE: Alta > Media > Basso > 8Hz Lampeggiante > Spento
[Se lasciato in qualsiasi modalità per 10 secondi, la prossima pressione si spegnerà]

RICARICA

1. Utilizzare solo un cavo di ricarica USB-C da 5 V (max 2,1 A)
2. Spegner il prodotto prima di ricaricarlo.
3. Sollevare il coperchio della porta di ricarica sul lato della torcia.
4. Collegare l'estremità USB-C del cavo alla porta di ricarica.
5. Collegare l'estremità USB-A del cavo a una porta di ricarica USB (non superare l'ingresso di ricarica da 5 V 2,1 A o potrebbero verificarsi danni).
6. L'indicatore LED si accenderà in ROSSO per indicare la carica. Una volta caricata completamente, diventerà VERDE.
7. Tempo di ricarica: 2 ore e mezza
8. Rimuovere il cavo di ricarica e assicurarsi che il coperchio della porta di ricarica sia chiuso saldamente per evitare

l'ingresso di acqua.

Caricare completamente prima del primo utilizzo.

La garanzia decade se non viene utilizzato con il cavo e l'ingresso di ricarica specificati

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Non guardare direttamente il LED. Non operare alla luce diretta del sole o in condizioni di temperatura estreme (inferiori a -10°C o superiori a 40°C).
- I LED diventeranno caldi/caldi all'accensione; non toccare e non posizionare mai i LED a faccia in giù su nessuna superficie - rischio di incendio!
- L'alloggiamento in alluminio può surriscaldarsi. Se fa troppo caldo, abbassa la luminosità o spegni e lascia raffreddare.
- Non utilizzare il prodotto nelle immediate vicinanze di materiali o gas infiammabili.
- Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili all'alloggiamento, alla porta di ricarica, all'interruttore o al cavo. Fare attenzione quando si utilizza un adattatore per presa USB, controllare eventuali danni.
- NON superare l'ingresso di carica di 5 V 2,1 A per evitare danni alla batteria.
- Assicurarsi che il coperchio della porta di ricarica sia chiuso saldamente dopo la ricarica.
- Questo prodotto è impermeabile IPX7 - 1 m SOMMERGIBILE. Non immergere a una profondità superiore a 1 m poiché la pressione dell'acqua può causare l'ingresso di acqua. Se il prodotto è stato colpito da acque profonde, rimuovere la batteria e lasciare l'unità aperta e lasciare asciugare completamente prima dell'uso. Se il prodotto è stato sottoposto ad acqua profonda, la garanzia potrebbe essere nulla.
- La batteria ricaricabile raggiungerà le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi di carica e scarica. Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, dovrebbe essere ricaricata ogni 3-6 mesi, soprattutto se non viene utilizzata per lunghi periodi.
- Caricare sempre completamente le batterie prima di riporle. Ricordarsi di rimuovere la batteria ricaricabile prima di riporla per evitare l'esaurimento della batteria.
- **UTILIZZARE SOLO BATTERIE AGLI IONI DI LITIO 18650 DI**

ALTA QUALITÀ CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICA. ALTRIMENTI POTREBBERO VERIFICARSI DANNI ALLA TORCIA.

- Proteggere sempre le batterie da calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione!
- Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto in quanto ciò può causare irritazioni e/o ustioni alla pelle. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Richiedere assistenza medica immediata se il liquido della batteria al litio entra in contatto con gli occhi.
- Se la batteria è installata e la torcia non funziona, provare a controllare quanto segue: (1) Premere l'interruttore più volte. (2) Verificare che la batteria sia inserita nel modo corretto in base ai segni di polarità. (3) Verificare che non vi siano detriti sui contatti che potrebbero influenzare il collegamento della batteria. (4) Controllare che non ci sia acqua o umidità nella torcia, in tal caso, lasciarla asciugare completamente e riprovare.
- I bambini di età inferiore a 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non smontare o tentare di modificare il prodotto; questo invalida la garanzia e può essere pericoloso. L'uso improprio o la modifica non sono coperti dalla garanzia.
- Fare attenzione a non lasciare che le lenti entrino in contatto con oggetti duri/appuntiti, danni/graffi alle lenti possono influenzare l'emissione luminosa.
- Questo prodotto ha una garanzia standard di 1 anno (o estesa a 2 anni una volta registrato online su WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contro difetti di fabbricazione. Non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o scarsa manutenzione. Le garanzie Unilite non coprono le perdite della batteria o l'uso di caricatori e cavi non corretti che possono danneggiare le batterie ricaricabili.
- Non smaltire questo dispositivo con i normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento autorizzato di elettrodomestici o presso l'unità locale di smaltimento dei rifiuti.
- Riutilizzare o riciclare l'imballaggio ove possibile.
- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per successivi possessori.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED CREE blanco superbrillante de 1100 lúmenes
- Cuerpo de aluminio mate fundido a presión anodizado duro
- Microinterruptor táctico de goma
- 3 modos de luz y luz estroboscópica de defensa de 8Hz
- Reflector liso impecable para haz de largo alcance
- IP67 resistente al agua y al polvo: sumergible 1 m
- Resistente a impactos hasta 1 m
- Funda de nailon con velcro y correa de seguridad para la muñeca (inc)
- Batería de iones de litio de alta calidad 3.7v 2600 mAh 18650 (inc)
- Puerto de carga USB incorporado con cubierta protectora de goma
- LED indicador de carga y nivel de batería
- Carga USB-C 2.1A más rápida: tiempo de carga de 2½ horas

BATERÍA - Batería recargable de iones de litio de 3.7v 2600mAh 18650

PESO - 229g (incluida la batería)

DIMENSIONES - Ø38mm x 139mm

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

SECUENCIA DE INTERRUPTOR: Alto> Medio> Bajo> Parpadeo de 8Hz> Apagado
[Si se deja en cualquier modo durante 10 segundos, la próxima pulsación se apagará]

RECARGA

1. Utilice únicamente un cable de carga USB-C de 5 V (máx. 2,1 A)
2. Apague el producto antes de cargarlo.
3. Levante la tapa del puerto de carga en el costado de la linterna.
4. Enchufe el extremo USB-C del cable en el puerto de carga.
5. Enchufe el extremo USB-A del cable en un puerto de carga USB (no exceda la entrada de carga de 5V 2.1A o podrían ocurrir daños).
6. El indicador LED se iluminará en ROJO para indicar que se está cargando. Una vez que esté completamente cargada, se volverá VERDE.

7. Tiempo de carga: 2½ horas

8. Retire el cable de carga y asegúrese de que la tapa del puerto de carga esté bien cerrada para evitar la entrada de agua.

Cargue completamente antes del primer uso.

**** Garantía nula si no se usa con el cable y la entrada de carga especificados ****

CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No mire directamente al LED. No lo utilice bajo la luz solar directa o en condiciones de temperatura extrema (por debajo de -10°C o por encima de 40°C).
- Los LED se calentarán / calentarán cuando se enciendan; No toque y nunca coloque los LED boca abajo sobre ninguna superficie - ¡Riesgo de incendio!
- La carcasa de aluminio puede calentarse. Si hace demasiado calor, baje el brillo o apáguelo y déjelo enfriar.
- No utilice el producto en las inmediaciones de materiales o gases inflamables.
- No utilice el dispositivo si hay algún daño visible en la carcasa, el puerto de carga, el interruptor o el cable. Tenga cuidado al utilizar un adaptador de enchufe USB, compruebe si hay daños.
- No exceda la entrada de carga de 5V 2.1A o puede ocurrir daño a la batería.
- Asegúrese de que la tapa del puerto de carga esté bien cerrada después de la carga.
- Este producto es resistente al agua según IPX7 - 1 m SUMERGIBLE. No lo sumerja a más de 1 m de profundidad, ya que la presión del agua puede provocar la entrada de agua. Si el producto se ha visto afectado por aguas profundas, retire la batería y deje la unidad abierta y deje que se seque por completo antes de usarla. Si el producto ha sido sometido a aguas profundas, la garantía puede quedar anulada.
- La batería recargable alcanzará su máximo rendimiento después de algunos ciclos completos de carga y descarga. Para mantener la batería recargable en óptimas condiciones, debe recargarse cada 3-6 meses, especialmente si no se va a utilizar durante largos períodos de tiempo.
- Cargue siempre las baterías por completo antes de guardarlas. Recuerde retirar la batería recargable antes del almacenamiento para evitar que se agote.

poпадания воды.

Перед первым использованием полностью зарядите.

**** Гарантия аннулируется, если не используется с указанным кабелем и входом для зарядки ****

СОВЕТЫ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- Не смотрите прямо на светодиод. Не работайте под прямыми солнечными лучами или в экстремальных температурных условиях (ниже -10°C или выше 40°C).
- Светодиоды при включении нагреваются / нагреваются; не касайтесь и никогда не кладите светодиоды на любую поверхность экраном вниз - опасность возгорания!
- Алюминиевый корпус может нагреваться. Если становится слишком жарко, уменьшите яркость или выключите и дайте остыть.
- Не используйте продукт в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов или газов.
- Не используйте устройство, если есть видимые повреждения корпуса, порта зарядки, переключателя или кабеля. Будьте осторожны при использовании переходника USB-штекера, проверьте на предмет повреждений.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать входное напряжение зарядки 5 В 2,1 А, иначе аккумулятор может быть поврежден.
- Убедитесь, что крышка зарядного порта надежно закрыта после зарядки.
- Этот продукт водонепроницаем до IPX7 - ПОГРУЖНОСТЬ 1 м. Не погружайте глубже 1 м, так как давление воды может привести к попаданию воды. Если на изделие попала глубокая вода, извлеките аккумулятор, оставьте прибор открытым и дайте ему полностью высохнуть перед использованием. Если продукт подвергся воздействию глубокой воды, гарантия может быть аннулирована.
- Перезаряжаемый аккумулятор достигнет полной производительности после нескольких полных циклов зарядки и разрядки. Чтобы аккумуляторная батарея оставалась в оптимальном состоянии, ее следует заряжать каждые 3-6 месяцев, особенно если она не используется в течение длительного времени.
- Всегда полностью заряжайте аккумуляторы перед хранением. Не забудьте вынуть аккумулятор перед хранением, чтобы избежать его разрядки.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ Li-ION АККУМУЛЯТОРЫ 18650 С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕЗАРЯДА, ИНАЧЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ФОНАРИ.
- Всегда защищайте аккумуляторные батареи от тепла,

• УТИЛИЗЕ УНИКАМЕНТЕ БАТЕРІАС ДЕ ІОН ДЕ ЛІТІО 18650 ДЕ АЛТА КАЛІДАД КОН ПРОТЕКЦІОН КОНТРА СОБРЕКАРГА. ДЕ ЛО КОНТРАРИО, СЕ ПУЕДЕ ДАНАР ЛА ЛІНТЕРНА.

• Proteja siempre las baterías del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad. ¡Peligro de explosión!

• Si una batería está dañada, pueden derramarse líquidos. EVITE el contacto ya que esto puede provocar irritación de la piel y/o quemaduras. Si ocurre contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería de litio entra en contacto con los ojos.

• Si la batería está instalada y la linterna no funciona, intente verificar lo siguiente: (1) Presione el interruptor varias veces. (2) Compruebe que la batería esté insertada correctamente de acuerdo con las marcas de polaridad. (3) Compruebe que no haya residuos en los contactos que puedan afectar la conexión de la batería. (4) Verifique que no haya agua o humedad en la linterna, si es así, deje que se seque por completo y vuelva a intentarlo.

• Los niños menores de 12 años solo deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto.

• No desarme ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso indebido o la modificación no están cubiertos por la garantía.

• Tenga cuidado de no permitir que las lentes entren en contacto con objetos duros / afilados, los daños o rayones en las lentes pueden afectar la salida de la luz.

• Este producto tiene una garantía estándar de 1 año (o extendida 2 años una vez registrado en línea en WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contra fallas y defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, modificaciones, daños accidentales o mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de la batería o el uso de cargadores y cables incorrectos que pueden dañar las baterías recargables.

• No desheche este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación de aparatos eléctricos autorizado o en su unidad de eliminación de desechos local.

• Reutilice o recicle el embalaje siempre que sea posible.

• Guarde estas instrucciones para referencia futura o para poseedores posteriores.

RUSSIA



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Суперяркий белый светодиод CREE с люменами 1100 люмен
- Твердый анодированный корпус из матового алюминия, литого под давлением
- Тактический прорезиненный микровыключатель
- 3 режима освещения и защитный строб 8 Гц
- Безупречный гладкий отражатель для дальнего света
- IP67 Пыле- и водонепроницаемость - погружение на глубину 1 м
- Ударопрочность до 1 м
- Нейлоновая кобура на липучке и защитный ремешок на запястье (вкл.)
- Высококачественный литий-ионный аккумулятор 18650 3,7 в 2600 мАч (вкл.)
- Встроенный USB-порт для зарядки с защитной резиновой крышкой
- Светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора и зарядки
- Более быстрая зарядка USB-C на 2,1 А - время зарядки 2,5 часа

АККУМУЛЯТОР - литий-ионный аккумулятор 3,7 В 2600 мАч 18650

ВЕС - 229 г (с аккумулятором)

РАЗМЕРЫ - Ø38мм x 139мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ: Высокий> Средний> Низкий> Мигает 8 Гц> Выкл.
[Если оставить в любом режиме на 10 секунд, следующее нажатие выключится]

ЗАРЯДКА

1. Используйте только зарядный кабель USB-C на 5 В (макс. 2,1 А).
2. Выключите продукт перед зарядкой.
3. Поднимите крышку зарядного порта сбоку от фонарика.
4. Вставьте конец кабеля USB-C в порт для зарядки.
5. Подключите конец кабеля USB-A к USB-порту для зарядки (не превышайте входное напряжение 5 В, 2,1 А, иначе может произойти повреждение).
6. Светодиодный индикатор загорится КРАСНЫМ, указывая на зарядку. После полной зарядки он станет ЗЕЛЕНЫМ.
7. Время зарядки: 2½ часа.
8. Отсоедините зарядный кабель и убедитесь, что крышка зарядного порта надежно закрыта, чтобы избежать

яркого солнечного света, огня, воды и влаги - опасности взрыва!

• Если аккумулятор поврежден, жидкость может вытечь. ИЗБЕГАЙТЕ контакта, так как это может привести к раздражению кожи и / или ожогам. При попадании на кожу тщательно промойте водой. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость литиевой батареи попала в глаза.

• Если аккумулятор установлен и фонарик не работает, попробуйте проверить следующее: (1) Нажмите переключатель несколько раз. (2) Убедитесь, что батарея вставлена правильно, в соответствии с маркировкой полярности. (3) Убедитесь, что на контактах нет мусора, который может повлиять на подключение батареи. (4) Убедитесь, что в фонаре нет воды или сырости, если да, дайте ему полностью высохнуть и попробуйте еще раз.

• Дети младше 12 лет должны использовать продукт только под присмотром взрослых.

• Не разбирайте и не пытайтесь модифицировать продукт; это приведет к аннулированию гарантии и может быть опасным. Гарантия не распространяется на ненадлежащее использование или модификацию.

• Следите за тем, чтобы линзы не соприкасались с твердыми / острыми предметами, повреждение / царапины на линзах могут повлиять на светоотдачу.

• На этот продукт предоставляется стандартная гарантия сроком 1 год (или продленная на 2 года после регистрации на сайте WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) от производственных дефектов и дефектов. Он не распространяется на нормальный износ, модификации, случайные повреждения или плохое обслуживание. Гарантии Unilite не распространяются на протечки батарей или использование неподходящих зарядных устройств и кабелей, которые могут повредить аккумуляторные батареи.

• Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Его необходимо утилизировать в уполномоченном центре по утилизации электрических приборов или в местном пункте утилизации отходов.

• По возможности повторно используйте или утилизируйте упаковку.

• Сохраните эти инструкции для использования в будущем или для последующих владельцев.